

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Datum

Schritt 1 (Praxis)

Situationsabformung mit prov. Biss

Labor-seitig: 4 AT einplanen für (Fremdlabor)

die Herstellung der individuellen Löffel und der Bißschablonen

Schritt 2 (Praxis)

Bißnahme wenn möglich vor dem Beschleifen (Ist abhängig von der Art der Restbeziehung).

Präparation der Zähne.

Abformung mittels individuellem Abformlöffel.

Ggf. Bißschablonen erneut einsetzen und mittels Bißnahmesilikon an den beschliffenen Stümpfen fixieren.

Labor-seitig: 10 AT einplanen für (Fremdlabor)

Herstellung der Primär- und Sekundärgerüste.

(ohne Verblendung und Wachsaufstellung)

Labor-seitig: 3 AT einplanen für (Eigenlabor)

Komposite-Verblendung und Wachsaufstellung (ggf. neue Artikulation)

Schritt 3 (Praxis)

Gesamtanprobe

Labor-seitig: 3 AT einplanen für (Eigenlabor)

Fertig- oder Umstellung der Arbeit.

Schritt 4 (Praxis)

Eingliederung

Schritt 5 (Praxis)

Kontrolle

AT ist gleich Arbeitstage im Labor ohne Versandtage.

Da an den Tagen des Versandes nicht an den Arbeiten gearbeitet wird